





## RUČNA PUMPA ZA VODU

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1. Pre prve upotrebe pumpu oprati deterdžentom za pranje sudova u mlakoj vodi. Otvoriti pumpu odvrtnjem belog dela pumpe u pravcu obrnutom od kretanja kazaljke na satu (slika 1). Odvojiti plastični meh (slika 2) od donjeg dela pumpe i unutrašnjost meha isprati deterdžentom.
2. Montirati cevčice na pumpu (slika 3). Ukoliko se pumpa koristi na flašama od 19 litara koristiti 3 cevčice. Za manje flaše koristiti 2 cevčice.
3. Montirati izlaznu cev pumpe (slika 4).
4. Na otvorenu flašu montirati pumpu pritiskom na dole. Poverite da li pumpa čvrsto stoji na otvoru flaše .
5. Nakon korišćenja pumpe izlaznu cev zatvoriti zatvaračem koji se nalazi na cevi (slika 4).



### PAŽNJA!

Pumpu držati dalje od izvora toplote i plamena. Ne koristiti pumpu sa tečnostima čija je temperatura viša od 60 °C. Ne koristiti pumpu sa tečnostima koje brzo isparavaju.

### USLOVI GARANCIJE

Proizvođač daje garanciju 24 meseca na meh pumpe. Bilo kakva oštećenja na spoljašnjim plastičnim delovima pumpe ne podležu garanciji. U slučaju neispravnosti proizvođač će neispravan deo zameniti novim.

### SADRŽAJ PAKOVANJA

Jedno pakovanje sadrži: 1 izlaznu cev, 3 cevi za dovod vode i 1 pumpu.

